


ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ

SL-A502S

(Κωδ.: 46001)

Οδηγός συναρμολόγησης & χρήσης



ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ,
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν κινητά μέρη της.
- Χρησιμοποιήστε πρίζα με γείωση που είναι κατάλληλη γι' αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε το φιλτράκι μετά τη χρήση ή πριν τον καθαρισμό για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενα αξεσουάρ.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση δεν αναγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστάται χρήση μέχρι 20 λεπτά κάθε φορά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα είναι σκισμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το κάλυμμα ή το δέρμα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν η οπή αερισμού είναι καλυμμένη ή μπλοκαρισμένη.
- Μην πετάτε τίποτα επάνω σε αυτό το προϊόν.
- Μην κοιμάστε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν μεθύσετε ή αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εντός μίας ώρας μετά το φαγητό.
- Μην κάνετε τη λειτουργία μασάζ πολύ δυνατή για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, όπως για παράδειγμα το μπάνιο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε αμέσως μετά από απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον καυστικό ή με πολλή σκόνη.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος περιφερειακά ή ελλιπής αερισμός.

3. ΑΤΟΜΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΕΡΟΝΑΣ

- Όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Όσοι πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή έχουν ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, όπως ο βηματοδότης.
- Όσοι έχουν πυρετό.
- Οι έγκυες ή οι γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο εμμηνουόρσου.
- Όσοι είναι τραυματισμένοι ή ταλαιπωρούνται από δερματικές παθήσεις.
- Παιδιά κάτω των 14 ετών ή άτομα ψυχικά μη ισορροπημένα, αν δεν υπάρχει επαρκής επίβλεψη.
- Όσοι έχουν οδηγίες από γιατρό να ξεκουραστούν ή όσοι αισθάνονται αδιαθεσία.
- Όσοι έχουν βρεγμένο σώμα.
- Η πολυθρόνα διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια. Όσοι δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιούν.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για αυτό το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο χέρι για να αφαιρέσετε την πρίζα.
- Φροντίστε να μην πέσει νερό μέσα σε αυτό το προϊόν για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης ζημιάς.
- Μην καταστρέφετε τα καλώδια.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τα ηλεκτρικά μέρη, όπως οι διακόπτες και τα βύσματα.
- Μείνετε μακριά από το προϊόν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να αποφύγετε τραυματισμό εάν το ρεύμα επιστρέψει ξαφνικά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν λειτουργεί παράξενα και συμβουλευτείτε το έμπορο που το προμηθευτήκατε.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν αισθάνεστε αδιαθεσία και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το κατάστημα αγοράς ή ειδικευμένο άτομο, για αποφυγή κινδύνων.


5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Το προϊόν αυτό πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, απαγορεύεται να την αποσυναρμολογείτε ή συντηρείτε από μόνοι σας.
- Κλείστε τον διακόπτη ρεύματος μετά τη χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε χαλαρές πρίζες.
- Εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μαζέψτε τα καλώδια και αποθηκεύστε την σε μέρος ξηρό και χωρίς σκόνη.
- Μην αποθηκεύετε την πολυθρόνα σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε φωτιά, και αποφύγετε τη μακροχρόνια έκθεση σε άμεση ηλιοφάνεια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπό του σέρβις ή εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Καθαρίστε την με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.
- Τα μηχανικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν χρειάζονται συντήρηση.
- Μην την σπρώχνετε ή τραβάτε πάνω σε ανώμαλο έδαφος, θα πρέπει να τη σηκώνετε στον αέρα.
- Χρησιμοποιήστε τη κατά διαστήματα, μην τη βάζετε να λειτουργεί συνεχώς ή για μεγάλα διαστήματα.


6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Είναι φυσικό να ακούγεται το μοτέρ ενώ την χρησιμοποιείτε.
- Εάν τελειώσει ο τυπικός χρόνος λειτουργίας, η πολυθρόνα θα σταματήσει αυτόματα. Εάν τη χρησιμοποιείτε συνεχώς ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η ασφάλεια υπερθερμανσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα πρέπει να περιμένετε μισή ώρα για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Εάν το χειριστήριο δε λειτουργεί, ελέγξτε εάν το βύσμα είναι τοποθετημένο σωστά και ο διακόπτης είναι ανοικτός.


ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ




Πριν χρησιμοποιήσετε την πολυθρόνα, αφαιρέστε από τις τσέπες σας κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα, προς αποφυγή ζημιάς στην πολυθρόνα ή δικού σας τραυματισμού.




Όταν σκοπεύετε να περιστρέψετε την πολυθρόνα σε οριζόντια θέση, πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια ζώα κάτω από την πλάτη και το μαξιλάρι ξεκούρασης.




Μην αφαιρείτε το φιν από το πίσω μέρος της πολυθρόνας όταν η πολυθρόνα είναι ενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής, προς αποφυγή ζημιάς στην πολυθρόνα ή ηλεκτροπληξίας. Να το αφαιρείτε όμως όταν δε χρησιμοποιείτε την πολυθρόνα.



Πριν καθίσετε στην πολυθρόνα, προς αποφυγή ενόχλησης στους γλουτούς, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή μασάζ βρίσκεται μέσα στο μαξιλάρι.



Όταν το μαξιλάρι ξεκούρασης ποδιών είναι σηκωμένο, προσέξτε να μην του ασκήσετε δύναμη προς τα κάτω γιατί η πολυθρόνα μπορεί να ανατραπεί και να υποστεί ζημιά ή ίδια ή να τραυματιστείτε και εσείς.




Μην αφαιρείται το φιν από την πρίζα ή απενεργοποιείτε από τον διακόπτη στο πίσω μέρος την πολυθρόνα όταν αυτή λειτουργεί, προς αποφυγή ζημιάς στην πολυθρόνα ή προσωπικού ατυχήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ


SL-A502S

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της καρέκλας μασάζ. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ώστε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά. Παρακαλούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας και να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ



1. Μαξιλάρι κεφαλιού
2. Ηχείο
3. Αερόσακος ώμου
4. Αερόσακος μπράτσου
5. Χειριστήριο δεξιού μπράτσου
6. Αερόσακος χεριού
7. Περιοχή μασάζ χεριών με μαγνητοθεραπεία
8. Αισθητήρας σωματικής υγείας
9. Θήκη κινητού και φορτιστής USB
10. Τηλεχειριστήριο
11. Μαξιλάρι καθίσματος
12. Αερόσακοι γαμπών




13. Στήριγμα ποδιών
14. Μαξιλάρι πλάτης
15. Φωτισμός LED
16. Πλαϊνό κάλυμμα
17. Κάτω κάλυμμα
18. Κάλυμμα πλάτης
19. Κάλυμμα μοτέρ
20. Ρόδα μεταφοράς
21. Καλώδιο τροφοδοσίας




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Έγχρωμη οθόνη LCD, βλέπετε όλες τις πληροφορίες.
2. Λειτουργία της πολυθρόνας
3. Αυτόματο μασάζ (21 επιλογές)
4. Αυτόματη ανάκλιση (3 επιλογές)
5. Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού ή μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα επάνω
6. Επιβεβαίωση επιλογής λειτουργίας μασάζ
7. Επιλογή αντικειμένου στα αριστερά ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού
8. Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού ή μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα κάτω
9. Ανασήκωμα πλάτης
10. Ανασήκωμα ποδιών
11. Κατέβασμα ποδιών
12. Κατέβασμα πλάτης
13. Προσωρινή παύση λειτουργιών
14. Είσοδος στο μενού
15. Επιλογή αντικειμένου στα δεξιά ή είσοδος σε υπομενού
16. Ανασήκωμα πλάτης & κατέβασμα ποδιών
17. Κατέβασμα πλάτης & ανασήκωμα ποδιών









ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



Συνδέστε την άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω-δεξιό μέρος της πολυθρόνας, βάλτε το φικς στην πρίζα και ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ

- 1) Αφού συνδέσετε τα καλώδια και τον σωλήνα αέρα ανάμεσα στο κάθισμα και το υποπόδιο, αφαιρέστε τα tie-wrap και εισάγετε το συνδετικό εξάρτημα στον σκελετό του καθίσματος (Εικ. 1).
- 2) Τοποθετήστε τους στρογγυλούς σωλήνες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του υποπόδιου στο στήριγμά του (Εικ. 2).
- 3) Έπειτα περιστρέψτε το κάλυμμα στερέωσης των ποδιών επάνω από τον σωλήνα και στις δυο πλευρές των ποδιών (Εικ. 3).
- 4) Τέλος, χρησιμοποιήστε 2 τεμάχια βιδών M4 για να στερεώσετε το υποπόδιο στην πολυθρόνα και ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι σωλήνες αέρα δεν έχουν πιαστεί πουθενά.








ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

Κατάσταση αναμονής


Αφού ανοίξετε τον διακόπτη ρεύματος στο πίσω μέρος (ή αν την απενεργοποιήσετε με το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο), η πολυθρόνα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα είναι άδεια και ο φωτισμός LED στο πλάι σβηστός. Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί, μα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άλλο χειριστήριο στο δεξί μπράτσο για να ρυθμίσετε την κλίση πλάτης και ποδιών. Επιπρόσθετα μπορείτε να «ξυπνήσετε» την πολυθρόνα με φωνητικές εντολές.



Εκκίνηση μασάζ

Πατήστε το κουμπί εκκίνησης () στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το μασάζ. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα δείτε μια λίστα με τους τύπους μασάζ. Επιλέξτε με τα κουμπιά  /  και πατήστε . Αν μέσα σε 5 λεπτά δεν κάνετε καμία επιλογή, η πολυθρόνα θα κλείσει.














Ρύθμιση κλίσης πολυθρόνας

1. Αφού επιλέξετε τον τύπο του μασάζ, θα τροποποιηθεί αυτόματα η κλίση της πλάτης και του υποπόδιου στις εξ' ορισμού ρυθμίσεις.
2. Έπειτα, θα ξεκινήσει η αυτόματη ανίχνευση του ύψους των ώμων σας και του σχήματος του σώματός σας. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ή πατήστε  για να παραλείψετε αυτό το βήμα.






Ρύθμιση θέσης των ώμων

1. Αφού η πολυθρόνα ανιχνεύσει το ύψος των ώμων σας, θα ακούσετε ηχητική ένδειξη. Στην περίπτωση που κρίνετε ότι δεν κατάφερε να υπολογίσει επακριβώς τη θέση των ώμων σας, κάντε το εσείς με τα κουμπιά  / . Η χειροκίνητη αυτή ρύθμιση έχει 11 επιλογές ύψους.
2. Μετά 10 δευτερόλεπτα απραξίας, το μασάζ θα ξεκινήσει αυτόματα ή πατήστε  για να ξεκινήσετε αμέσως. Εάν η θέση των ώμων δεν μπορεί να ανιχνευθεί, το μασάζ θα πραγματοποιηθεί με την εξ' ορισμού θέση ώμων.
3. **Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια του μασάζ, με τα κουμπιά  /  και  μπορείτε να μείνετε στο μενού «Shoulder» (ρύθμιση ώμων) όπου με τα κουμπιά  /  μπορείτε να ρυθμίσετε την θέση των ώμων. Έπειτα περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πατήστε το κουμπί .




Ρύθμιση περιοχής μασάζ



1. Αφού ξεκινήσετε το μασάζ, εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την περιοχή μασάζ, πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε το μενού και μπειτε στο υπομενού «Manual Mode». Στην επόμενη οθόνη, εάν η περιοχή μασάζ είναι μικρής περιοχής ή σταθερού σημείου, μπορείτε με τα κουμπιά ▲/▼ να ρυθμίσετε την κεφαλή καθέτως.
2. Στην περίπτωση που η περιοχή μασάζ δεν είναι ούτε μικρής περιοχής ούτε σταθερού σημείου, πρέπει να επιλέξετε «Massage Adjustment», έπειτα «Massage Range», να επιλέξετε σταθερό σημείο ή μικρή περιοχή, επιστρέψετε στο προηγούμενο υπομενού με το κουμπί ◀ και τέλος να ρυθμίσετε καθέτως την κεφαλή με τα κουμπιά ▲/▼.




Κουμπί παύσης ()




Ενώ η πολυθρόνα βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί παύσης () στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε προσωρινά το μασάζ. Πατώντας το κουμπί ξανά, συνεχίζετε από εκεί που είχατε σταματήσει. Μετά από 20 λεπτά απραξίας, η πολυθρόνα θα κλείσει.


Κουμπί μενού ()

Πατήστε το κουμπί του μενού () στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού, απ' όπου μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες της πολυθρόνας. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέγετε λειτουργίες ή υπομενού, επιβεβαιώνετε με το κουμπί , επιστρέφοντας πίσω πατώντας το κουμπί ◀.



Αυτόματη λειτουργία

1. Πατήστε το κουμπί του μενού () στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξετε τις αυτόματες λειτουργίες και πατήστε το κουμπί .
2. Στη διάθεσή σας έχετε 21 διαφορετικούς προγράμματα μασάζ. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί .
3. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τα προγράμματα μασάζ στον πίνακα της επόμενης σελίδας.




Προγράμματα μασάζ

Όνομασία	Περιγραφή
Fast	Απολαύστε όλα τα είδη του μασάζ σε σύντομο χρονικό διάστημα
Comfort	Η πιο άνετη εμπειρία μασάζ
Relax	Απαλό και άνετο βαθύ μασάζ, ανακουφίστε το σώμα σας από την κούραση και χαλαρώστε
Stretch	Τεντώστε τα πόδια και τη μέση σας, ανακουφίζοντας από την κούραση και τον πόνο στις αρθρώσεις, αποκαθιστώντας τη ζωτικότητα
Full body	Βαθύ μασάζ για αναζωογόνηση του σώματος
Neck & shoulder	Με μια μοναδική τεχνική, το μασάζ της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης ανακουφίζει από πόνους στον αυχένα και τους ώμους και μειώνει την κόπωση
Back & waist	Ανακουφίζει από πόνους στην πλάτη και μέση
Full air	Μασάζ όλου του σώματος με χρήση των αερόσακων, επιτυγχάνει πλήρη χαλάρωση, ανακουφίζοντας από κούραση και πόνους
Stres relieving	Πλήρης αποκατάσταση όλου του σώματος από κούραση και πόνους, επιτυγχάνει χαλάρωση, βελτιώνει την κυκλοφορία και ανακουφίζει γρήγορα από την κόπωση στην πλάτη και τα άκρα
Energy	Γρήγορο μασάζ σε όλο το σώμα για να ξεκινήσετε τη νέα σας ημέρα με ζωντάνια
Good-night sleep	Μασάζ σε 12 κύρια σημεία βελονισμού για καλή υγεία, βελτιώνοντας την ύπνο σας
Joint care	Πιέσεις, τραβήγματα και τεντώματα των άκρων και των αρθρώσεων
Neck & shoulder care	Με μια μοναδική τεχνική, το μασάζ της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης ανακουφίζει από πόνους στον αυχένα και τους ώμους και βελτιώνει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο
Spine	Βελτιώστε την κύφωση· μασάζ σε όλους τους σπονδύλους· φροντίδα για τη σπονδυλική στήλη και βελτίωση στην τυχόν προεξοχή μεσοσπονδύλιων δίσκων
Office regimen	Για όσους κάνουν καθιστική ζωή, η λειτουργία αυτή προσωμιάζει τη σωματική άσκηση και βελτιώνει τις λειτουργίες του σώματος
Sport recovery	Γρήγορη ανάκτηση από σωματική κόπωση μετά από άσκηση
Brain refresh	Ανακουφίστε τον πόνο στον αυχένα και τους ώμους. βελτιώστε την παροχή αίματος στον εγκέφαλο κάνοντας μασάζ στα σημεία YUZHEN και DAZHU
Spine care	Φροντίστε για την υγεία της σπονδυλικής στήλης και βελτιώστε το σώμα σας οφειλόμενες σε έλλειψη άσκησης
Waist care	Εστιάστε στη βελτίωση της υγείας της οσφυϊκής μοίρας και στην ακαμψίας των μυών της μέσης
Legs care	Ανακουφίστε γρήγορα τον πόνο των κάτω άκρων και τη μυϊκή κόπωση
Rejuvenation	Βελτιώστε την ποιότητα του ύπνου και την αποτελεσματικότητα της εργασίας

Χειροκίνητη λειτουργία

1. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε τις χειροκίνητες λειτουργίες (Manual Mode) και πατήστε το κουμπί (OK).
2. Στη διάθεσή σας έχετε 17 τεχνικές/λειτουργίες. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και



πατήστε το κουμπί (OK). Κάποιες λειτουργίες έχουν πολλές υποεπιλογές, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε με παρατεταμένα πατήματα στο κουμπί (OK). Η πρώτη επιλογή «Stop» είναι για να σταματήσετε το μασάζ. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού πρέπει να πατήσετε το κουμπί ◀.

Λειτουργία	Περιγραφή & ρύθμιση	
Knead	Ζυμώσεις: ρύθμιση ταχύτητας	• 5 ρυθμίσεις ταχύτητας
Tap	Χτυπήματα: ρύθμιση ταχύτητας και πλάτους	
Knead & tap	Ζυμώσεις και χτυπήματα: ρύθμιση ταχύτητας	
Shiatsu	Σιάτσου: ρύθμιση ταχύτητας και πλάτους	• 5 ρυθμίσεις πλάτους
Grasp	Πιασίματα: ρύθμιση ταχύτητας	
3D	Ρύθμιση ταχύτητας και πλάτους	

3. Σημείωση: Όσον αφορά το μασάζ «3D», στα I και II το πλάτος δε μπορεί να τροποποιηθεί, παρά μόνο στα III και IV.


Άλλες λειτουργίες

1. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε τις άλλες λειτουργίες (Other functions) και πατήστε το κουμπί (OK).

2. Οι λειτουργίες αυτές είναι:

- Upper air: Μασάζ του κορμού του σώματος με αερόσακου
- Lower air: Μασάζ του κάτω μέρους του σώματος με αερόσακου
- Back heat: Θέρμανση στη μέση/πλάτη (θα τη νιώσετε σε περίπου 3 λεπτά)
- Calf knead: Μαλάξεις στις γάμπες





Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το κουμπί (OK). Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού πρέπει να πατήσετε το κουμπί ◀.



Έλεγχος σωματικής κατάστασης

1. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε τη σχετική λειτουργία (Health check) και πατήστε το κουμπί (OK). Ο αντίστοιχος αισθητήρας θα βγει προς τα έξω (δείτε σελίδα 4, αριστερό διάγραμμα, No 8). Μην ακουμπήσετε ακόμα τον αισθητήρα.

2. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε «Yes» και πατήστε το κουμπί (OK). Ακουμπήστε τώρα ένα δάχτυλό σας στον αισθητήρα, διατηρώντας το σταθερό, χωρίς να πιέζετε με δύναμη. Η χρονική διάρκεια του




ελέγχου είναι 40-60 δευτερόλεπτα, μετρώντας τους καρδιακούς παλμούς, οξυγόνο στο αίμα και σωματική κούραση, τα οποία θα εμφανιστούν στην οθόνη.

3. Έπειτα από 10 δευτερόλεπτα, θα σας προταθεί να εκτελεστεί το αντίστοιχο πρόγραμμα επαναφοράς από την κούραση, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Για να το εκτελέσετε, επιλέξτε «Yes».
4. Εάν στο προηγούμενο βήμα επιλέξετε «No», ή εάν δεν ανιχνευθεί σημαντική κούραση από τον αισθητήρα, τότε θα εκτελεστεί ένα από τα φυσιολογικά προγράμματα μασάζ.
5. Τα αποτελέσματα του Ελέγχου Σωματικής Κατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις για τη συγκριτική κατάσταση του σώματός σας από έλεγχο σε έλεγχο. Καθότι η πολυθρόνα μασάζ δεν είναι ιατρικό μηχάνημα, τα δεδομένα αυτά δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικές/φαρμακευτικές προβλέψεις.

Αποθήκευση/ανάκτηση παραμέτρων

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε παραμέτρους μασάζ για μελλοντική χρήση (τύπος μασάζ, τεχνική, λειτουργία αερόσακων και ένταση, κλίση πλάτης και υποπόδιου).
2. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξτε τη σχετική λειτουργία (Customize) και πατήστε το κουμπί (OK).



3. Η επιλογή «Memory Use» είναι για ανάκτηση αποθηκευμένων παραμέτρων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών αποθηκευμένων παραμέτρων (M1-M5).



4. Η επιλογή «Memory Save» είναι για αποθήκευση παραμέτρων. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) αυτόνομων μνημών αποθήκευσης (M1-M5). Μπορείτε επίσης να χαρακτηρίσετε/ονομάσετε την συγκεκριμένη μνήμη (πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη, κανείς).

Άλλες ρυθμίσεις

1. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξτε τη σχετική λειτουργία (Setting) και πατήστε το κουμπί OK.
2. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξτε τη σχετική ρύθμιση, μπειτε στο υπομενού με το κουμπί ►, επιλέξτε με τα κουμπιά ▲/▼, πατήστε το κουμπί OK και γυρίστε στο προηγούμενο μενού με το κουμπί ◀.
3. Οι δυνατές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:





- Language: Γλώσσα που χρησιμοποιείται από την πολυθρόνα (Κινέζικα ή Αγγλικά).
- Bluetooth: Αν το ενεργοποιήσετε, μπορείτε να συνδέσετε στην πολυθρόνα το κινητό ή το tablet σας και να παίξετε μουσική που θα ακούγεται από τα ηχεία της πολυθρόνας.
- Voice control: Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη δυνατότητα χρήσης φωνητικών εντολών.
- ID code: Σειριακός αριθμός κατασκευής της πολυθρόνας

Ρύθμιση μασάζ


1. Ενώ βρίσκεστε στο κεντρικό μενού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ / ► για να επιλέξετε το κουμπί «Adjustment» και πατήστε OK. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργία	Περιγραφή
Back speed	Μασάζ πλάτης: 5 ταχύτητες
Back intensity	Μασάζ πλάτης: 5 εντάσεις
Massage area	Περιοχή μασάζ: 5 επιλογές: <ul style="list-style-type: none"> – Fixed point (σταθερό σημείο) – Local area (τοπική περιοχή), – Full back (όλη η πλάτη) – Upper back (άνω πλάτη), και – Lower back (κάτω πλάτη)
Massage width	Πλάτος μασάζ: 5 πλάτη
Air intensity	Ένταση αερόσακων: 5 επίπεδα
Roll speed	Ταχύτητα κύλισης: 3 επίπεδα και απενεργοποίηση
Timing	Υπολοιπόμενος χρόνος: +10', +5', -5', -10'



2. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξτε τη σχετική ρύθμιση, μπειτε στο υπομενού με το κουμπί ►, επιλέξτε με τα κουμπιά ▲/▼, πατήστε το κουμπί OK και γυρίστε στο προηγούμενο μενού με το κουμπί ◀.
3. Σημειώσεις: α) Η τελευταία επιλογή (Timing) ενδέχεται να μη λειτουργεί εάν προσπαθήσετε να τροποποιήσετε τον χρόνο μασάζ σε τιμή μικρότερη του μηδενός ή μεγαλύτερη των 40 λεπτών.
β) Η ρύθμιση της έντασης των αερόσακων είναι εμφανής μόνο όταν χρησιμοποιούνται από την αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία.

Μηδενική βαρύτητα

Με το κουμπί αυτό  τροποποιείτε την κλίση της πλάτης και του υποπόδιου σε αυτόματη θέση. υπάρχουν τρεις (3) αυτόματες θέσεις, που εναλλάσσονται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. Υπάρχει και μια τέταρτη επιλογή, η όρθια στάση.

Κουμπίά ρύθμισης κλίσης πλάτης και υποπόδιου

Κουμπί	Περιγραφή
	Σήκωμα υποπόδιου
	Κατέβασμα υποπόδιου
	Σήκωμα πλάτης
	κατέβασμα πλάτης
	Σήκωμα πλάτης και κατέβασμα υποπόδιου
	Κατέβασμα πλάτης και σήκωμα υποπόδιου


ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Όταν η πολυθρόνα είναι ανοικτή ή σε κατάσταση αναμονής, πείτε «Hi Alice» ή «Hey Alice» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου με τη φωνή, ή πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στο χειριστήριο μπράτσο (No. 8 στο σχέδιο της επόμενης σελίδας). Αν το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη δυνατότητα αυτή.
- Αφού «ξυπνήσει», θα σας απαντήσει «I am here» («Εδώ είμαι»). Πλέον, για 6 δευτερόλεπτα, η πολυθρόνα θα περιμένει να λάβει φωνητική εντολή για να εκτελέσει. Εάν δεν καταλάβει καμία εντολή τότε, μετά το πέρας των 6 δευτερολέπτων, η λειτουργία ελέγχου με τη φωνή θα απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά. Παρακαλείσθε να μιλάτε δυνατά, καθαρά και με μέτρια ταχύτητα.

Λειτουργία	Πείτε	Απάντηση που θα ακούσετε
Ξεκίνημα μασάζ	Massage on	OK, massage on
Σταμάτημα μασάζ	Massage close	OK, massage close
«Άνετο»	Comfort massage	OK, comfort massage
«Μαλακό και άνετο»	Relax massage	OK, relax massage
Πλήρες μασάζ	Full body massage	OK, full body massage
Σβέρο και ώμους	Neck and shoulder massage	OK, Neck and shoulder massage
Πλάτη και μέση	Back and waist massage	OK, back and waist massage
Τεντώματος	Stretch massage	OK, stretch massage
Σταθερού σημείου	Fixed massage	OK, fixed massage
Αλλαγή τύπου μασάζ	Change the other mode	OK, change the other mode
Λίγο πιο πάνω (η κεφαλή)	Go little down	OK, go little down
Λίγο πιο κάτω (η κεφαλή)	Go little up	OK, go little up
Άνοιξε την πίεση του αέρα	Open the air pressure	OK, Open the air pressure
Κλείσε την πίεση του αέρα	Close the air pressure	OK, Close the air pressure
Σήκωσε το κάθισμα (όρθιο)	Up the seat position	OK, Up the seat position
Κατέβασε το κάθισμα (ξάπλα)	Down the seat position	OK, Down the seat position
Σταμάτα τη ρύθμιση	Stop adjustment	OK, stop adjustment

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

1. Ένταση περιστροφής 3D
2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολυθρόνας
3. Αυτόματο μασάζ
4. Παύση λειτουργίας
5. Κουμπί θέρμανσης
6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αερόσακων



7. Αλλαγή κλίσης υποπόδιου
8. Ενεργοποίηση φωνητικής λειτουργίας
9. Ταυτόχρονη αλλαγή κλίσης πλάτης και υποπόδιου
10. Μηδενισμός κλίσης, επιστροφή στην όρθια θέση
11. Μηδενική βαρύτητα

Κουμπί	Περιγραφή
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολυθρόνας
	Ρύθμιση της έντασης του τρισδιάστατου μασάζ, 5 επίπεδα, με ελάχιστο τέρμα αριστερά
	Προσωρινή διακοπή μασάζ, πατήστε το κουμπί ξανά για να συνεχίσετε. Σε περίπτωση αδράνειας για 20 λεπτά, η πολυθρόνα θα απενεργοποιηθεί
	Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων αυτόματων προγραμμάτων μασάζ
	Ενεργοποίηση φωνητικής λειτουργίας· κρατήστε πτο ατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίησης θέρμανσης μέσης/πλάτης
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίησης αερόσακων
	Σήκωμα πλάτης και κατέβασμα υποπόδιου
	Κατέβασμα πλάτης και σήκωμα υποπόδιου
	Εναλλαγή μεταξύ των 3 διαφορετικών κλίσεων μηδενικής βαρύτητας
	Μηδενισμός κλίσης, επιστροφή στην όρθια θέση
	Σήκωμα υποπόδιου
	Κατέβασμα υποπόδιου


BLUETOOTH - MP3

1. Πατήστε το κουμπί του μενού (Menu) στο τηλεχειριστήριο για να μείτε στο κεντρικό μενού. Με τα κουμπιά ▲ / ▼ επιλέξτε τη σχετική λειτουργία (Bluetooth), μείτε στο υπομενού με το κουμπί ►, επιλέξτε το «ON» με τα κουμπιά ▲ / ▼, πατήστε το κουμπί (OK) και γυρίστε στο προηγούμενο μενού με το κουμπί ◀.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας. Ξεκινά η αναζήτηση συσκευών. Όταν βρει την πολυθρόνα (π.χ. IMCM-XXXX), συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ως κωδικό το «0000» ή «1234». Τώρα πλέον μπορείτε να παίξετε μουσική στη συσκευή σας η οποία θα ακούγεται από τα ηχεία της πολυθρόνας. Η ένταση του ήχου ελέγχεται από τη συσκευή σας.


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αποσυναρμολόγηση μαξιλαριών κεφαλιού και πλάτης


Το μαξιλάρι κεφαλιού σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ένταση του μασάζ αυχένα και ώμου. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι ή όχι (προτείνεται να το χρησιμοποιήσετε). Το μαξιλάρι πλάτης και η πλάτη ενώνονται με φερμουάρ (Εικ. 1). Επίσης το μαξιλάρι κεφαλιού και η πλάτη ενώνονται με φερμουάρ (Εικ. 2).



Άλλες οδηγίες



Εάν το πάτωμά σας είναι ξύλινο, συνιστάται να τοποθετήσετε την πολυθρόνα πάνω σε κάποιο χαλάκι για να αποφύγετε τη φθορά του πατώματος.



Εάν θέλετε να μετακινήσετε την πολυθρόνα, πρώτα αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα. Γείρτε την πολυθρόνα προς τα πίσω, μέχρι όλο το βάρος να βρίσκεται στα ροδάκια και σπρώξτε την στην επιθυμητή θέση.

ELDICO
sport



Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr